

Garett Kids Sky



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Garrett Kids Sky

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Urządzenie nie jest odporne na zanurzenie w wodzie.
- Nie wolno pływać i nurkować w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podjęcie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.

Smartwatch jest odporny na delikatne zachłapania występujące w trakcie codziennego użytkowania. Urządzenie nie jest odporne na pływanie i zanurzenie w wodzie.

OPIS PRODUKTU



1. Dotykowy wyświetlacz
2. Dotykowy przycisk funkcyjny
3. Slot na kartę Micro SIM
4. Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/wybudzanie/wygaszanie/SOS)
5. Aparat/kamera
6. Port ładowania
7. Wymienny pasek

INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY MICRO SIM

1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie **Micro SIM**.
2. Karta SIM **musi** spełniać następujące wymagania:
 - Karta **musi być aktywna** (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego),
 - Karta **musi posiadać środki na koncie** (dotyczy kart na doładowania),
 - Karta **nie może mieć aktywnego kodu PIN** (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas uruchomienia telefonu będzie wymagany kod PIN).
 - Jeśli tak, to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem),
 - Karta **musi obsługiwać tryby pracy 2G, musi posiadać włączoną usługę internetu** oraz **funkcję identyfikacji numeru**.

Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe, dedykowane np. do tableatów mogą nie działać w urządzeniu.

Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB/miesiąc jest wystarczający. Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.

INSTALACJA KARTY MICRO SIM

1. W pierwszej kolejności należy zdemontować zaślepkę portu karty **Micro SIM(5)** znajdującą się z lewej strony zegarka.
2. Następnie umieść kartę w porcie, wkładając ją zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, czyli **chipem karty w stronę wyświetlacza oraz naciętym rogiem karty w stronę slotu**.
3. **Prawidłowo zamontowana karta SIM wyda charakterystyczny dźwięk - „klik”**. Aby **wyjąć kartę, delikatnie popchnij ją w stronę slotu** do momentu, aż usłyszysz „klik”. Karta SIM **samoczynnie** zostanie wypchnięta przez mechanizm.
4. Należy z powrotem zaślepkę, **zwracając uwagę na jej prawidłowe dopasowanie**.

Kartę SIM należy instalować gdy urządzenie jest wyłączone.

OBSŁUGA

- Włączanie/wyłączanie**
Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj **przycisk funkcyjny(3)** przez około **5 sekund**. Aby wyłączyć, powtórz akcję oraz zatwierdź wyłączenie.
- W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go naładować.**


Po uruchomieniu
Smartwatch obsługuje się za pomocą **ekranu/przycisku dotykowego** oraz **przycisku funkcyjnego/SOS**.

Instalacja

Przesuń w lewo/prawo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do **menu głównego**. Dotykając ekranu wejdziesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w prawo lub naciśnięcie **przycisku funkcyjnego(3)** pozwala wrócić do poprzedniego ekranu.

ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą **kabla magnetycznego** dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, **by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego**. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. **Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka**.



W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta **Micro SIM jest prawidłowo zainstalowana** w zegarku oraz spełniona wszystkie opisane wcześniej wymogi, uruchom urządzenie poprzez **naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(3)**.

- zasięg GPS
- zasięg GSM
- połączenie z internetem
- poziom naładowania baterii

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Jak korzystać z aplikacji Garrett Tracker?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat **konfiguracji urządzenia** poprzez aplikację **Garrett Tracker** polecamy zapoznać się z tym materiałem - **zeskanuj kod QR** lub **skorzystaj z linku**.



<https://youtu.be/1VJjvs1raaA>

INSTALACJA APLIKACJI GARETT TRACKER

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji **Garrett Tracker**. Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać tę aplikację z GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarce sklepów nazwę „Garrett Tracker” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.


REJESTRACJA W APLIKACJI

1. Uruchom aplikację **Garrett Tracker**.
2. Po uruchomieniu aplikacji wyświetli się **ekran logowania**, na którym możesz zalogować się na swoje konto (jeśli zostało już utworzone), zarejestrować nowe konto lub zmienić język aplikacji.
3. Aby zarejestrować nowe konto, kliknij opcję **Rejestracja**.
4. W pierwszym polu wprowadź swój **adres e-mail**, który będzie służył jako **login** do aplikacji.
5. Następnie przepisz **kod weryfikacyjny** z obrazka wygenerowanego po prawej stronie.
6. W ostatnim polu wprowadź swoje **hasło**, które wraz z adresem e-mail będzie służyło jako **dane logowania** w aplikacji. **Hasło może składać się z 6 - 12 znaków. Polskie znaki oraz znaki specjalne są niedozwolone.**
7. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij **Rejestracja**.



Należy zapamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

REJESTRACJA W APLIKACJI

8. Następnie naciśnij przycisk **Dodaj urządzenie**, aby dodać zegarek do wcześniej utworzonego konta.
9. Na następnym ekranie zeskanuj **kod QR** za pomocą przycisku  z naklejki znajdującej się na tylnej stronie zegarka (**REG CODE**) lub w ustawieniach zegarka. Kod można również wprowadzić ręcznie.
10. Wprowadź **nazwę urządzenia**, będzie ona wyświetlana jako nazwa powiązanego urządzenia z Twoim kontem.
11. Kolejny krok to wybór **relacji** z użytkownikiem zegarka.
12. Opcjonalnie wprowadź **numer telefonu urządzenia**, co ułatwi dalszą komunikację.
13. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij **OK** i zyskaj pełną funkcjonalność urządzenia oraz aplikacji **Garrett Tracker**.



W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

APLIKACJA GARETT TRACKER

Po zakończonej rejestracji i dodaniu urządzenia wyświetli się **ekran główny aplikacji**, na którym zobaczymy mapę wraz z ostatnią **lokalizacją zegarka**. W dymku nad pinezką określającą lokalizację, wyświetlane jest źródło uzyskania lokalizacji (**GPS/LBS/WiFi**), **adres, data, godzina ostatniej lokalizacji** oraz **poziom naładowania baterii** w zegarku.

Aby lokalizacja zegarka była określona z jak największą dokładnością, zegarek musi znajdować się na otwartym terenie, aby sygnał GPS był dokładny i stabilny. Gdy zegarek nie ma sygnału GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej. W takim przypadku wskazywana pozycja urządzenia może różnić się od jego fizycznej lokalizacji.

UWAGA: W trakcie używania dowolnej funkcji aplikacji Garrett Tracker lub próby konfiguracji ustawień, może pojawić się komunikat: „Urządzenie nie jest w sieci”. Oznacza to, że smartwatch nie ma aktywnego połączenia internetowego lub znajduje się poza zasięgiem sieci. Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana oraz czy spełnia wszystkie wymagania opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

APLIKACJA GARETT TRACKER



UWAGA: W trakcie używania dowolnej funkcji aplikacji Garrett Tracker lub próby konfiguracji ustawień, może pojawić się komunikat: „Urządzenie nie jest w sieci”. Oznacza to, że smartwatch nie ma aktywnego połączenia internetowego lub znajduje się poza zasięgiem sieci. Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana oraz czy spełnia wszystkie wymagania opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

- Czat:** Możliwość wysyłania na zegarek krótkich notatek głosowych (maks. 15 sekund), krótkich wiadomości tekstowych (maks. 30 znaków) oraz zdjęć.
- Zeo ogrodzenie:** Funkcja pozwalająca na wyznaczenie obszaru, w którym użytkownik zegarka może się poruszać. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi. Aby ustawić obszar kliknij +, a następnie wybierz dowolne miejsce na mapie - będzie to **środek geo ogrodzenia**. Wprowadź nazwę oraz promień obszaru (maks. 2 km).
- Lokalizacja:** Kliknięcie w tą ikonę odświeża dane odnośnie aktualnej lokalizacji zegarka.
- Historia:** Wyświetla przebytą przez użytkownika zegarka trasę z poprzednich dni.
- Menu podręczne:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji wybranych funkcji zegarka:
 - Biała lista:** Filtrowanie połączeń przychodzących - tylko numery z Białej listy i wcześniej zapisane w książce telefonicznej będą mogły dozwonić się na zegarek.
 - Zdalny aparat:** Wykonanie zdjęcie za pomocą aparatu zegarka oraz przesłanie go do aplikacji.
 - Aktywność:** Konfiguracja oraz wyświetlanie aktywności wykonywanych przez użytkownika zegarka, nawet do kilku dni wstecz.
 - Czat wideo:** Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem a powiązanim zegarkiem.

- zrealizowane rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przzerwami w transmisji obrazu.**
- Blokada urządzenia:** Możliwość ograniczenia funkcjonalności zegarka wyłącznie do połączeń SOS.
- Alarmy:** Przegląd i konfiguracja alarmów uruchamianych na zegarku (maks. 3).
- Powiadomienia:** Historia ostatnich powiadomień, np. połączeń SOS.
- Nagrody:** System nagród - każda nagroda to jedno serce. Suma nagród wyświetlana jest na ekranie głównym zegarka.
- Dane personalne:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji danych użytkownika:
 - Profil:** Konfiguracja danych osobowych administratora konta.
 - Lista urzędzeń:** Wyświetlanie oraz możliwość dodawania/edytowania powiązanych urzędzeń. Klikając nazwę urzędzenia możemy zmienić jego dane. Opcja **Przełącznik** pozwala przełączać urządzenie jako aktywne, tzn. aktualnie śledzone. Aby usunąć zegarek z listy wybierz **Edycja>Usuń**.
 - Zmień hasło:** Zmiana hasła używanego w aplikacji.
 - Wyloguj:** Wylogowanie się z aplikacji.
- Zmiana podglądu mapy:** Możliwość zmiany stylu mapy.
- Lokalizacja telefonu:** Wskazanie aktualnej lokalizacji telefonu, na którym uruchomiona jest aplikacja.
- Lokalizacja urzędzeń:** Wskazanie na mapie wszystkich powiązanych w aplikacji urzędzeń.
- Przełącznik:** Szybkie przełączanie się pomiędzy powiązanimi urządzeniami.

- Ustawienia:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji funkcji:
 - Numery SOS:** Konfiguracja numerów SOS (maks. 3). Dłuższe przytrzymanie przycisku SOS na zegarku powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer. Gdy połączenie się nie powiedzie, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer. Gdy połączenie SOS zostanie odebrane przez pocztę głosową, aktywną na jednym z numerów SOS, nie będzie ono przekierowane na kolejny numer. Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy zegarek znajduje się w zasięgu sieci, posiada połączenie z Internetem oraz ma wystarczająco środków na koncie.
 - Monitoring głosu:** Możliwość zdalnego podsłuchu. Wprowadź numer telefonu, aby aktywować funkcję. W ciągu 30 sekund zegarek automatycznie oddzwania na wpisany wcześniej numer telefonu. Ekran zegarka pozostaje bez zmian - jest to całkowicie dyskretne.
- Konfigurując funkcje Numery SOS - oraz Monitoring głosu - numery należy wprowadzać bez kodu kraju (jeśli to konieczne, dla PL należy dodać przed numerem: 0048). Używanie symbolu "+" może uniemożliwić wykonywanie połączeń.**
- Wiadomości SMS:** Możliwość odczytywania wiadomości SMS, adresowanych na numer znajdujący się w zegarku.
- Tryb pracy:** Wybór częstotliwości odświeżania lokalizacji zegarka:
 - Tryb śledzenia** - odświeżanie co 1 minutę (skraca czas pracy zegarka),
 - Tryb normalny** - odświeżanie co 10 minut,
 - Tryb oszczędzania baterii** - odświeżanie co 1 godzinę,
 - Tryb uśpienia** - ręczne pozycjonowanie.

- Powiadomienia SMS:** Wł./Wył. oraz konfiguracja powiadomień SMS na podany numer telefonu.
- Członkowie rodziny:** Lista administratorów, którzy mogą zarządzać zegarkiem.
- Książka telefoniczna:** Możliwość dodawania kontaktów, które będą wyświetlane w książce telefonicznej zegarka.
- Strefa czasowa:** Konfiguracja strefy czasowej zegarka (PL: Wschód: GMT + 1:00).
- Język:** Możliwość zmiany języka smartwatcha.
- LBS:** Możliwość wł./wył. śledzenia zegarka na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej w przypadku, gdy zegarek traci sygnał GPS.
- Znajd zegarek:** Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm dźwiękowy.
- Wyłącz zegarek:** Zdalne wyłączenie zegarka.
- Restart zegarka:** Ponowne uruchomienie smartwatcha.
- Przywróć ustawienia fabryczne:** Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.
- Usuń konto:** Wystąpienie prośby o usunięcie konta z serwera aplikacji. Konto powinno zostać usunięte w przeciągu godziny.
- Wyloguj:** Wylogowanie się z aplikacji.

- W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**
- MENU GŁÓWNE**
 - Dzwonienie:** Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz wykonanie połączenia. Możliwość wyłączenia funkcji poprzez aplikację Garrett Tracker w zakładce Zarządzanie>Klawiatura numeryczna.
 - Kontakty:** Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenie kontaktów zapisanych wcześniej za pośrednictwem aplikacji Garrett Tracker. Wybierz numer z listy i kliknij, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerwamy przyciskiem funkcyjnym(3). Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą przycisku dotykowego(2) lub odrzucamy przyciskiem funkcyjnym(3). Istnieje możliwość regulacji głośności rozmowy podczas połączenia za pomocą +/-.
Z dowolnego telefonu komórkowego **wyślij SMS** na numer, który jest w zegarku (**karta SIM musi być w zegarku, zegarek musi być włączony, wielkość liter ma znaczenie**):
Treść pierwszej wiadomości SMS: **pw,123456,ts#**
Po chwili na telefon powinniśmy otrzymać odpowiedź zawierającą dokładne informacje o zegarku, tj. wersja oprogramowania, ID, IMEI, adres IP i inne. Aby zegarek działał poprawnie, pole **ip_url** musi zawierać: **ip_url:52.28.132.157; port:8001;**
 - Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową** lub **ostatnią wiadomość tekstową** wysłaną z aplikacji Garrett Tracker na zegarek. Istnieje możliwość **wysłania wiadomości głosowej z zegarka**. Aby wysłać notatkę **naciśnij i przytrzymaj** przycisk w dolnej części ekranu **dyktując** w tym samym czasie wiadomość (**maks. 15 sekund**). **Puść przycisk**, aby **wysłać** wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Czat**.
 - Aparat:** Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć wbudowanym aparatem zegarka (**w zegarku można zapisać max. 1**). Nowe zdjęcie nadpisze wcześniej wykonaną fotografię. Aby zrobić zdjęcie **kliknij jednokrotnie ikonę aparatu** w dolnej części ekranu. Zdjęcie zostanie zapisane w **galerii urządzenia**. Istnieje możliwość **wysłania** zdjęcia do administratora zegarka z poziomu **Galerii** smartwatcha, pojawi się ono w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Zdalny aparat**.

- Zdjęcia:** Funkcja galerii zegarka. **Naciśnij na zdjęcie i wybierz:**
 - Pokaż** - aby wyświetlić;
 - Wyślij** - aby wysłać;
 - Usuń** - aby usunąć.
- Dołącz znajomych:** Funkcja dodawania przyjaciół poprzez zbliżenie do siebie dwóch zegarków. Między zegarkami będzie można się komunikować poprzez notatki głosowe. **Oba urządzenia muszą obsługiwać tę funkcję.**
- Krok:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość **wł./wył.** tej funkcji w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.
- Pobierz aplikację:** Wyświetla **kod rejestracyjny REG CODE** oraz **kod QR aplikacji Garrett Tracker**.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem urządzenia opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**
- Jeżeli pole ip_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**
 - Urządzenie nie włącza się:**
 - Podłącz zegarek pod ładowarkę sieciową na **około 2 godziny**.
 - Sprawdź, czy kabel ładowania i zasilacz są **sprawne**.
 - Sprawdź, czy urządzenie **jest prawidłowo podłączone**.
 - Brak zasięgu GSM (ikona - III):**
 - Sprawdź, czy format karty SIM jest prawidłowy,
 - Sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo umieszczona w slotcie (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji),
 - Sprawdź czy **karta SIM spełnia wszystkie wymogi** (opisane na początku instrukcji).
 - Wyłącz oraz ponownie uruchom** urządzenie,
 - Sprawdź działanie zegarka z **inną kartą SIM**.
 - Brak połączenia z internetem (brak ikony - III lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker: „Urządzenie nie jest w sieci”):**
 - Sprawdź czy **karta SIM spełnia wszystkie wymogi** (opisane na początku instrukcji).
 - Przeprowadź **konfigurację APN**:
Z dowolnego telefonu komórkowego **wyślij SMS** na numer, który jest w zegarku (**karta SIM musi być w zegarku, zegarek musi być włączony, wielkość liter ma znaczenie**):
Treść pierwszej wiadomości SMS: **pw,123456,reset#**
Po chwili na telefon powinniśmy otrzymać odpowiedź zawierającą dokładne informacje o zegarku, tj. wersja oprogramowania, ID, IMEI, adres IP i inne. Aby zegarek działał poprawnie, pole **ip_url** musi zawierać: **ip_url:52.28.132.157; port:8001;**
 - Niedokładna lokalizacja GPS:**
 - Sprawdź, czy zegarek posiada **sygnał GPS (ikona - 📍)**,
 - Zegarek musi znajdować się na otwartym terenie (**gdy zegarek traci sygnał GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej**).
 - Nie można się dodzwonić na zegarek, sygnał zajętości lub abonent niedostępny:**
 - Sprawdź, czy numer z którego dzwonisz **posiada środki na koncie**,

- Po otrzymaniu odpowiedzi wysyłamy drugą wiadomość o treści zależnej od operatora karty SIM w zegarku:
 - Play, T-Mobile, Virgin Mobile:
pw,123456,apn,internet#
Poprawna odpowiedź:
apn:internet;user:;password:userdata;
Plus:
pw,123456,apn,plus#
Poprawna odpowiedź:
apn:plus;user:;password:userdata;
 - Orange, NJU Mobile:
pw,123456,apn,internet,internet,internet#
Poprawna odpowiedź:
apn:internet;user:internet;password:internet;userdata;
- Po otrzymaniu poprawnej odpowiedzi wyślij SMS na numer, który jest w zegarku:
 - Treść SMS:
pw,123456,reset#
- Otrzymamy wiadomość „reset..”, a smartwatch uruchomi się ponownie w celu zapisania ustawień. Po kilku minutach zegarek powinien uzyskać połączenie z internetem. Gdy nie otrzymujemy odpowiedzi na żadną wiadomość należy zamienić w treści SMS liczby „123456” na „523681”, a następnie powtórzyć całą konfigurację.
- 4. Niedokładna lokalizacja GPS:**
 - Sprawdź, czy zegarek posiada **sygnał GPS (ikona - 📍)**,
 - Zegarek musi znajdować się na otwartym terenie (**gdy zegarek traci sygnał GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej**).
- 5. Nie można się dodzwonić na zegarek, sygnał zajętości lub abonent niedostępny:**
 - Sprawdź, czy numer z którego dzwonisz **posiada środki na koncie**,

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Moduł GSM: 2G	Procesor: MT3337
Bateria: 690 mAh	Waga: maks. 45 g
Wyświetlacz: IPS 1,3"	Wymiary tarczy: 48 x 39 x 16 mm
Wymienny pasek	Wodoodporność: IP65
Dedykowana aplikacja: Garrett Tracker	Gwarancja: 24 miesięcy
- Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. **Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.**

- GWARANCJA/REKLAMACJA**

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkownika (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie: www.garett.pl

Producent: GARETT sp. z o.o. ul. Targowa 18/14/13 25 - 520 Kielce www.garett.pl

 **Przewodny usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnośnych do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

- Odwiedź nas:**
 - 
 - 
 - 