



przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE lub WiFi. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

- Blokada urządzenia:** Możliwość ograniczenia funkcjonalności zegarka wyłączając do połączeń SOS.
- Alarmy:** Przegląd i konfiguracja alarmów uruchamianych na zegarku (maks. 3).
- Powiadomienia:** Historia ostatnich powiadomień, np. połączeń SOS.
- Nagrody:** System nagród - każda nagroda to jedno serce. Suma nagród wyświetlana jest na ekranie głównym zegarka.

**Dane personalne:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji danych użytkownika:

**Profil:** Konfiguracja danych osobowych administratora konta.

**Lista urządzeń:** Wyświetlanie oraz możliwość dodawania/edytowania powiązanych urządzeń. Klikając w nazwę urządzenia możemy zmienić jego dane. Opcja **Przełącznik** pozwala przełączać urządzenie jako aktywne, tzn. aktualnie śledzone. Aby usunąć zegarek z listy wybierz **Edycja>Usuń**.

**Zmień hasło:** Zmiana hasła używanego w aplikacji.

**Wyloguj:** Wylogowanie się z aplikacji.

**Zmiana podglądu mapy:** Możliwość zmiany stylu mapy.

**Lokalizacja telefonu:** Wskazanie aktualnej lokalizacji telefonu, na którym uruchomiona jest aplikacja.

**Lokalizacja urządzeń:** Wskazanie na mapie wszystkich powiązanych w aplikacji urządzeń.

**Przełącznik:** Szybkie przełączanie się pomiędzy powiązаныmi urządzeniami.

**Ustawienia:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji funkcji:

- Numer SOS (maks. 3):** Konfiguracja numerów SOS (maks. 3). Dłuższe przytrzymanie przycisku SOS na zegarku powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer. Gdy połączenie się nie powiedzie, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer. Gdy połączenie SOS zostanie odebrane przez pocztę głosową, aktywną na jednym z numerów SOS, nie będzie ono przekierowane na kolejny numer. Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy zegarek znajduje się w zasięgu sieci, posiada połączenie z Internetem oraz ma wystarczającą ilość środków na koncie.

**Monitoring głosu:** Możliwość zdalnego podsłuchu. Wprowadź numer telefonu, aby aktywować funkcję. W ciągu 30 sekund zegarek automatycznie oddzwania na wpisany wcześniej numer telefonu. Ekran zegarka pozostaje bez zmian - jest to całkowicie dyskretne.

**Ustawienia WiFi:** Konfiguracja sieci WiFi z którą zegarek łączy się automatycznie, bez wpisywania hasła.

**Strefa czasowa:** Konfiguracja strefy czasowej zegarka (PL: Wschód: GMT + 1:00).

**Język:** Możliwość zmiany języka smartwatcha.

**Zarządzanie:** **Klawiatura numeryczna:** Możliwość wtl./wyt. funkcji klawiatury numerycznej na zegarku. Włączenie tej funkcji umożliwia użytkownikowi zegarka na wybieranie oraz wykonywanie połączenia na dowolny numer (także spoza książki telefonicznej). W przypadku, gdy chcemy, aby użytkownik zegarka nie miał

**Tryb nocnego oszczędzania baterii:** Możliwość wtl./wyt. trybu oszczędzania baterii, polegającego na ograniczeniu funkcji sieciowych zegarka w godzinach 22:00 - 6:00 (wydłuża czas pracy zegarka).

**Wiadomości SMS:** Możliwość odczytywania wiadomości SMS, adresowanych na numer znajdujący się w zegarku.

**Tryby pracy:** Wybór częstotliwości odświeżania lokalizacji zegarka: **Tryb śledzenia** - odświeżanie co 1 minutę (skraca czas pracy zegarka), **Tryb normalny** - odświeżanie co 10 minut, **Tryb oszczędzania baterii** - odświeżanie co 1 godzinę, **Tryb uśpienia** - ręczne pozycjonowanie.

**Profile:** Wybór profilu dźwięku zegarka.

**Powiadomienia SMS:** Wtl./wyt. oraz konfiguracja powiadomień SMS na podany numer telefonów.

**Członkowie rodziny:** Lista administratorów, którzy mogą zarządzać zegarkiem.

**Książka telefoniczna:** Możliwość dodawania kontaktów, które będą wyświetlane w książce telefonicznej zegarka.

**Wyłącz zegarek:** Zdalne wyłączenie zegarka.

**Restart zegarka:** Ponowne uruchomienie smartwatcha.

**Przywróć ustawienia fabryczne:** Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.

**Usuń konto:** Wysłanie prośby o usunięcie konta z serwera aplikacji. Konto powinno zostać usunięte w przeciągu godziny.

**Wyloguj:** Wylogowanie się z aplikacji.

**Kontakty:** Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenia kontaktów zapisanych wcześniej za pośrednictwem aplikacji **Garrett Tracker**. Wybierz numer z listy lub kliknij , aby wpisać numer i rozpocząć połączenie. Rozmowę przerwamy naciskając ikonę czerwonej słuchawki lub przycisk funkcyjny(7). Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą ikony zielonej słuchawki oraz analogicznie odrzucamy czerwoną lub przyciskiem funkcyjnym.

**Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla ostatnie notki głosowe oraz ostatnie wiadomości tekstowe wysłane z aplikacji **Garrett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notkę głosową, naciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części ekranu, dyktując w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). Puść przycisk, aby wysłać wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Czat**. Za pomocą przycisku  użytkownik może wykonać i wysłać zdjęcie.

**Przyjaciele:** Funkcja dodawania znajomych. Przesuń do siebie dwa zegarki, poczekaj na komunikat dźwiękowy oraz aktywację jednej z ikon. Po podświetleniu tej samej ikony na obu urządzeniach zostaną one sparowane jako przyjaciele. Pozwala to na komunikację poprzez notatki głosowe pomiędzy powiązаныmi zegarkami - oba urządzenia muszą obsługiwać tę funkcję.

**Nauka:** **Gra:** Prosta gra matematyczna. **Plan lekcji:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji **Garrett Tracker** planu lekcji.

**Krokki:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wtl./wyt. tej funkcji w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

**Kod QR:** Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR do pobrania aplikacji **Garrett Tracker**.


**Poł. wideo:** Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem i powiązаныm zegarkiem. Dostępny również czat grupowy. Wybierz osobę i zatwierdź wykonanie połączenia, aby rozpocząć. Rozmowę przerwamy naciskając ikonę czerwonej słuchawki lub przycisk funkcyjny(7).


**Ustawienia:** **Sieci komórkowe:** Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych), **WiFi:** Ustawienia WiFi, **Bluetooth:** Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth), **Głośność:** Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek), **Dzwonek:** Ustawienia dzwonek powiadomień i połączeń przychodzących, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Styl menu:** Zmiana stylu głównego menu, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund do 30 minut), **Uruchom ponownie:** Ponowne uruchomienie zegarka, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Narzędzia:** Dodatkowe funkcje do zarządzania pamięcią urządzenia (czyszczenie i przeglądanie danych znajdujących na zegarku), **Więcej:** Informacje o urządzeniu (usuwanie wody, informacje o urządzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz języka).

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Menu Główny:** **Kontakty:** Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenia kontaktów zapisanych wcześniej za pośrednictwem aplikacji **Garrett Tracker**. Wybierz numer z listy lub kliknij , aby wpisać numer i rozpocząć połączenie. Rozmowę przerwamy naciskając ikonę czerwonej słuchawki lub przycisk funkcyjny(7). Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą ikony zielonej słuchawki oraz analogicznie odrzucamy czerwoną lub przyciskiem funkcyjnym.

**Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla ostatnie notki głosowe oraz ostatnie wiadomości tekstowe wysłane z aplikacji **Garrett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notkę głosową, naciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części ekranu, dyktując w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). Puść przycisk, aby wysłać wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Czat**. Za pomocą przycisku  użytkownik może wykonać i wysłać zdjęcie.

**Przyjaciele:** Funkcja dodawania znajomych. Przesuń do siebie dwa zegarki, poczekaj na komunikat dźwiękowy oraz aktywację jednej z ikon. Po podświetleniu tej samej ikony na obu urządzeniach zostaną one sparowane jako przyjaciele. Pozwala to na komunikację poprzez notatki głosowe pomiędzy powiązаныmi zegarkami - oba urządzenia muszą obsługiwać tę funkcję.

**Nauka:** **Gra:** Prosta gra matematyczna. **Plan lekcji:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji **Garrett Tracker** planu lekcji.

**Krokki:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wtl./wyt. tej funkcji w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

**Kod QR:** Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR do pobrania aplikacji **Garrett Tracker**.

**Poł. wideo:** Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem i powiązаныm zegarkiem. Dostępny również czat grupowy. Wybierz osobę i zatwierdź wykonanie połączenia, aby rozpocząć. Rozmowę przerwamy naciskając ikonę czerwonej słuchawki lub przycisk funkcyjny(7).

**Plan zasilania:** Możliwość zaplanowania uruchomienia lub wyłączenia zegarka.

**LBS:** Możliwość wtl./wyt. śledzenia zegarka na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej w przypadku, gdy zegarek traci sygnał GPS.

**Znajd zegarek:** Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm dźwiękowy.

**Restart zegarka:** Ponowne uruchomienie smartwatcha.

**Przywróć ustawienia fabryczne:** Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.

**Usuń konto:** Wysłanie prośby o usunięcie konta z serwera aplikacji. Konto powinno zostać usunięte w przeciągu godziny.

**Wyloguj:** Wylogowanie się z aplikacji.

**W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Ustawienia:** **Sieci komórkowe:** Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych), **WiFi:** Ustawienia WiFi, **Bluetooth:** Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth), **Głośność:** Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek), **Dzwonek:** Ustawienia dzwonek powiadomień i połączeń przychodzących, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Styl menu:** Zmiana stylu głównego menu, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund do 30 minut), **Uruchom ponownie:** Ponowne uruchomienie zegarka, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Narzędzia:** Dodatkowe funkcje do zarządzania pamięcią urządzenia (czyszczenie i przeglądanie danych znajdujących na zegarku), **Więcej:** Informacje o urządzeniu (usuwanie wody, informacje o urządzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz języka).

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Ustawienia:** **Sieci komórkowe:** Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych), **WiFi:** Ustawienia WiFi, **Bluetooth:** Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth), **Głośność:** Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek), **Dzwonek:** Ustawienia dzwonek powiadomień i połączeń przychodzących, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Styl menu:** Zmiana stylu głównego menu, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund do 30 minut), **Uruchom ponownie:** Ponowne uruchomienie zegarka, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Narzędzia:** Dodatkowe funkcje do zarządzania pamięcią urządzenia (czyszczenie i przeglądanie danych znajdujących na zegarku), **Więcej:** Informacje o urządzeniu (usuwanie wody, informacje o urządzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz języka).

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Ustawienia:** **Sieci komórkowe:** Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych), **WiFi:** Ustawienia WiFi, **Bluetooth:** Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth), **Głośność:** Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek), **Dzwonek:** Ustawienia dzwonek powiadomień i połączeń przychodzących, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Styl menu:** Zmiana stylu głównego menu, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund do 30 minut), **Uruchom ponownie:** Ponowne uruchomienie zegarka, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Narzędzia:** Dodatkowe funkcje do zarządzania pamięcią urządzenia (czyszczenie i przeglądanie danych znajdujących na zegarku), **Więcej:** Informacje o urządzeniu (usuwanie wody, informacje o urządzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz języka).

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Ustawienia:** **Sieci komórkowe:** Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych), **WiFi:** Ustawienia WiFi, **Bluetooth:** Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth), **Głośność:** Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek), **Dzwonek:** Ustawienia dzwonek powiadomień i połączeń przychodzących, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Styl menu:** Zmiana stylu głównego menu, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund do 30 minut), **Uruchom ponownie:** Ponowne uruchomienie zegarka, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Narzędzia:** Dodatkowe funkcje do zarządzania pamięcią urządzenia (czyszczenie i przeglądanie danych znajdujących na zegarku), **Więcej:** Informacje o urządzeniu (usuwanie wody, informacje o urządzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz języka).

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Ustawienia:** **Sieci komórkowe:** Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych), **WiFi:** Ustawienia WiFi, **Bluetooth:** Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth), **Głośność:** Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek), **Dzwonek:** Ustawienia dzwonek powiadomień i połączeń przychodzących, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Styl menu:** Zmiana stylu głównego menu, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund do 30 minut), **Uruchom ponownie:** Ponowne uruchomienie zegarka, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Narzędzia:** Dodatkowe funkcje do zarządzania pamięcią urządzenia (czyszczenie i przeglądanie danych znajdujących na zegarku), **Więcej:** Informacje o urządzeniu (usuwanie wody, informacje o urządzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz języka).

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Ustawienia:** **Sieci komórkowe:** Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych), **WiFi:** Ustawienia WiFi, **Bluetooth:** Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth), **Głośność:** Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek), **Dzwonek:** Ustawienia dzwonek powiadomień i połączeń przychodzących, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Styl menu:** Zmiana stylu głównego menu, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund do 30 minut), **Uruchom ponownie:** Ponowne uruchomienie zegarka, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Narzędzia:** Dodatkowe funkcje do zarządzania pamięcią urządzenia (czyszczenie i przeglądanie danych znajdujących na zegarku), **Więcej:** Informacje o urządzeniu (usuwanie wody, informacje o urządzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz języka).

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Ustawienia:** **Sieci komórkowe:** Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych), **WiFi:** Ustawienia WiFi, **Bluetooth:** Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth), **Głośność:** Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek), **Dzwonek:** Ustawienia dzwonek powiadomień i połączeń przychodzących, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Styl menu:** Zmiana stylu głównego menu, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund do 30 minut), **Uruchom ponownie:** Ponowne uruchomienie zegarka, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Narzędzia:** Dodatkowe funkcje do zarządzania pamięcią urządzenia (czyszczenie i przeglądanie danych znajdujących na zegarku), **Więcej:** Informacje o urządzeniu (usuwanie wody, informacje o urządzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz języka).

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Ustawienia:** **Sieci komórkowe:** Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych), **WiFi:** Ustawienia WiFi, **Bluetooth:** Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth), **Głośność:** Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek), **Dzwonek:** Ustawienia dzwonek powiadomień i połączeń przychodzących, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Styl menu:** Zmiana stylu głównego menu, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund do 30 minut), **Uruchom ponownie:** Ponowne uruchomienie zegarka, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Narzędzia:** Dodatkowe funkcje do zarządzania pamięcią urządzenia (czyszczenie i przeglądanie danych znajdujących na zegarku), **Więcej:** Informacje o urządzeniu (usuwanie wody, informacje o urządzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz języka).

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Ustawienia:** **Sieci komórkowe:** Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych), **WiFi:** Ustawienia WiFi, **Bluetooth:** Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth), **Głośność:** Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek), **Dzwonek:** Ustawienia dzwonek powiadomień i połączeń przychodzących, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Styl menu:** Zmiana stylu głównego menu, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund do 30 minut), **Uruchom ponownie:** Ponowne uruchomienie zegarka, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Narzędzia:** Dodatkowe funkcje do zarządzania pamięcią urządzenia (czyszczenie i przeglądanie danych znajdujących na zegarku), **Więcej:** Informacje o urządzeniu (usuwanie wody, informacje o urządzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz języka).

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Ustawienia:** **Sieci komórkowe:** Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych), **WiFi:** Ustawienia WiFi, **Bluetooth:** Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth), **Głośność:** Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek), **Dzwonek:** Ustawienia dzwonek powiadomień i połączeń przychodzących, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Styl menu:** Zmiana stylu głównego menu, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund do 30 minut), **Uruchom ponownie:** Ponowne uruchomienie zegarka, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Narzędzia:** Dodatkowe funkcje do zarządzania pamięcią urządzenia (czyszczenie i przeglądanie danych znajdujących na zegarku), **Więcej:** Informacje o urządzeniu (usuwanie wody, informacje o urządzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz języka).

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Ustawienia:** **Sieci komórkowe:** Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych), **WiFi:** Ustawienia WiFi, **Bluetooth:** Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth), **Głośność:** Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek), **Dzwonek:** Ustawienia dzwonek powiadomień i połączeń przychodzących, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Styl menu:** Zmiana stylu głównego menu, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund do 30 minut), **Uruchom ponownie:** Ponowne uruchomienie zegarka, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Narzędzia:** Dodatkowe funkcje do zarządzania pamięcią urządzenia (czyszczenie i przeglądanie danych znajdujących na zegarku), **Więcej:** Informacje o urządzeniu (usuwanie wody, informacje o urządzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz języka).

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemu zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Ustawienia:** **Sieci komórkowe:** Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych), **WiFi:** Ustawienia WiFi, **Bluetooth:** Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth), **Głośność:** Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek), **Dzwonek:** Ustawienia dzwonek powiadomień i połączeń przychodzących, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Styl menu:** Zmiana stylu głównego menu, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund do 30 minut), **Uruchom ponownie:** Ponowne uruchomienie zegarka