

Konfiguracja APN

KIDS 4G /

STAR 4G RT /

SPARK 4G /

SUN 4G /

REX 4G

Instrukcja

JAK SKONFIGUROWAĆ APN W SMARTWATCH DZIECIĘCYCH 4G

KROK 1

Należy przejść do odpowiednich ustawień urządzenia zgodnie z poniższą instrukcją:







KROK 2

Po przejściu do ustawień APN należy wybrać pierwszą pozycję opisaną jako **INTERNET**, a następnie opcje **EDIT**.

KROK 3

Wybierając opcje **EDIT**, na ekranie zegarka wyświetli się lista ustawień APN urządzenia. W zależności od operatora karty SIM w urządzeniu należy je ustawić zgodnie z poniższą instrukcją:

	APN	NAZWA UŻYTKOWNIKA	HASŁO
 PLAY / T - MOBILE	internet	<i>pozostawić „nie ustawiono”</i>	<i>pozostawić „nie ustawiono”</i>
 VIRGIN MOBILE	virgin-internet	<i>pozostawić „nie ustawiono”</i>	<i>pozostawić „nie ustawiono”</i>
 PLUS / PLUSH	plus	<i>pozostawić „nie ustawiono”</i>	<i>pozostawić „nie ustawiono”</i>
 ORANGE / NJU MOBILE	internet	internet	internet

UWAGA:

Zmiany należy wprowadzić tylko w wyżej wymienionych pozycjach, aby APN w urządzeniu został prawidłowo skonfigurowany.

Jeśli operator Twojej karty nie znajduje się w tabeli, proszę skontaktować się z naszą pomocą techniczną na adres mailowy: serwis@garett.pl

KROK 4:

W celu zatwierdzenia wprowadzonych zmian należy zakończyć konfigurację APN klikając w lewym-dolnym rogu na napis **OPTIONS**, a następnie w dolnym panelu na ikonę **ZAPISZ**.